

Wechselrichter SMA



Die drei Farben des Wechselrichters:

- LED links: grün (konstant) = Alles ist in Ordnung
grün (blinkend) = Wechselrichter fährt sich hoch und wartet auf Einspeisebedingungen
aus = es liegt keine DC-Spannung (Spannung von der PV-Anlage) an
- LED mitte: aus = Alles in Ordnung
rot (konstant) = Fehler → Wechselrichter neu starten
rot (blinkend) = Warnung → Wechselrichter neu starten
- LED rechts: blau (konstant) = Kommunikation aktiv
aus = keine Kommunikation aktiv → Repeater bzw. Router Neustart
Ausnahme: in Kombination mit der SonnenBatterie erfolgt die Datenübertragung / Kommunikation über die Batterie



Wechselrichter SMA



Um den Wechselrichter neu zu starten, befolgen Sie bitte diese Schritte:

1. Schalten Sie den Wechselrichter aus, indem Sie den DC-Trennschalter auf der linken Seite betätigen.
2. Schalten Sie den Wechselrichter im Schaltschrank bzw. Kleinverteiler aus, indem Sie den Leitungsschutzschalter (LS-WR) und den FI-Schutzschalter (FI-WR) ausschalten.
3. Warten Sie ca. 5 Minuten.
4. Schalten Sie den Wechselrichter wieder ein, indem Sie zuerst den Leitungsschutzschalter (LS) einschalten und anschließend den DC-Trennschalter betätigen.

