



Wechselrichter Sungrow

Die drei Farben des Wechselrichters:

- blau (konstant) = Alles in Ordnung
blau (blinkend) = Standby- oder Startzustand 
- rot (konstant) = Es liegt ein Fehler vor → Wechselrichter neustarten 
- grau (konstant) = Der Wechselrichter ist ausgeschaltet
(Gleichstrom- und Wechselstromseite) 



Wechselrichter Sungrow

Um den Wechselrichter neu zu starten, befolgen Sie bitte diese Schritte:

1. Schalten Sie den Wechselrichter aus, indem Sie den DC-Trennschalter auf der linken Seite betätigen.
2. Schalten Sie den Wechselrichter im Schaltschrank bzw. Kleinverteiler aus, indem Sie den Leitungsschutzschalter (LS-WR) und den FI-Schutzschalter (FI-WR) ausschalten.
3. Warten Sie ca. 5-10 Minuten.
4. Schalten Sie den Wechselrichter wieder ein, indem Sie zuerst den Leitungsschutzschalter (LS) sowie den FI einschalten und anschließend den DC-Trennschalter betätigen.



DC-Trennschalter



Sungrow Speicher

Die zwei Farben des Sungrow-Speichers:

- blau (konstant oder blinkend) = Alles ist in Ordnung 
- rot (konstant oder blinkend) = Es liegt ein Fehler vor → Speicher neu starten 



Anzeige des Ladezustands der Batterie. Jeder Strich steht für 10 %

Sungrow Speicher



Um die Batterie neu zu starten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie die Batterie aus, indem Sie die Sicherungen auf der rechten Seite der Batterie herunterdrücken.
2. Warten Sie ca. 10 bis 15 Minuten.
3. Schalten Sie die Batterie wieder ein, indem Sie die Sicherungen wieder hochdrücken.



Sicherungen auf der rechten Seite der Batterie

Bitte beachten Sie, dass es bis zu 5 Minuten dauern kann, bis die Datenübertragung wieder aktiv ist und die entsprechenden Werte in der App angezeigt werden.